

# Ausgabe Dezember 1977

# Service – Anleitung CT 125



# Inhalt

# Seite

2	Technische Daten
2 - 4	Funktionsbeschreibung
4 - 5	Abgleichanleitung
6	Abgleichpositionen und Steckverbindungen
7 - 9	Schaltbild
10 - 12	Ätzschaltplatten
12	Seillaufschema
13 - 14	Ersatzteile

# **Technische Daten**

HF-Teit

Empfangsbereiche

87,2 - 108 MHz FM. 513 -1620MW kHz LW 147 - 350 kHz SW 5,85 - 15,6 MHz

FM 13, dayon 10 ZF Kreise

AM 6

FM 10.7 MHz Zwischenfrequenz

AM 460 kHz

FM 240 Ohm Antenne

AM hochohmig induktiv

max. Antennenspannung

bei 1 MHz, bezogen auf k < 10 %

m = 30 % 900 mV m = 80 %600 mV

**Empfindlichkeit** 

FM (240 Ohm und 26 dB Rauschabstand) bei 22,5 kHz Hub

 $< 2.5 \,\mu\text{V} < 10 \,\mu\text{V}$ Mono Stereo bei 40 kHz Hub  $< 1.7 \,\mu\text{V}$  $< 6 \,\mu\text{V}$ Mano Stereo

AM (gemessen über Kunstantenne DIN 45 300,

Serienschaltung 200 pF 400 Ohm)

WW 35 µV LW 40 UV 12 µV SW

Spiegelselection

FM (bei 95 MHz) >60 dB

# Funktionsbeschreibung

### Alloemeines

Bei dem vorliegenden Empfängerkonzept sind alle HF- und ZF-Verstärker sowie die Decoder-Baugruppe auf einer gemeinsamen Leiterplatte bestückt.

Als Montageebene dient eine doppelseitig kaschierte Leiterplatte. Der servicefreundliche Aufbau ermöglicht von der Platinen-

oberseite her den gesamten Abgleich des Gerätes.

Um gute elektrische Eigenschaften zu erzielen, wurden die Verstärkerzweige für AM und FM getrennt aufgebaut. Die komplett bestückte Leiterplatte ist über verschiedene Steckverbinder mit den übrigen Baugruppen bzw. Betriebsspannungen verbunden.

Das Gerät besitzt zwei beleuchtete Instrumente sowie einen beleuchteten Skalenzeiger in Verbindung mit einer Blackout-Skala. Zur bequemen Senderwahl bei UKW ist der CT 125 mit einem 4-fach-Festsenderspeicher und einer zusätzlichen Auslösetaste für Handabstimmung ausgestattet.

# FM-Empfangsteil

Die Vorstufe T 101 (BF 256) arbeitet mit einem FET in selbstneutralisierter Zwischenbasisschaltung. Zur besseren Selektion wurde zwischen der Vor- und Mischstufe ein abgestimmtes Bandfilter verwendet, von dem aus das verstärkte Signal an das Gate des Misch-FET T 102 gelangt.

In dem mit elektronischer Dreifachabstimmung arbeitenden UKW-Baustein finden Doppeldioden vom Typ BB 104 Verwendung. Sie erhalten ihre Abstimmspannung von den Potentiometern des Festsenderspeichers bzw. vom Hauptabstimmpotentiometer.

Durch die Verwendung von Doppeldioden werden aussteuerbedingte Kreisverzerrungen vermieden.

Der Oszillator arbeitet mit dem Transistor BF 241 (T 103). Über den Kondensator C 117 gelangt die Oszillatorfrequenz an den Source-Anschluß des Misch-FET (T 102). Durch die Lage des Abgriffs der Oszillatorspule L 104 wird die Mischverstärkung beeinflußt. Die Oszillatorspannung an C 117 beträgt etwa 0 5 -

AM (über Ferritantenne)		
	10 dB	
	15 dB	
AM (über Antennenbuchs SW >1	se) 10 dB	
	25 dB 25 dB	
Trennschärfe FM (bei ± 300 kHz statisc AM (±9 kHz)		>60 dB >36 dB
Fehlmischprodukt	Fe + ZF	>80 dB
FM-Rauschzahl		3 kTo
Stillabstimmung Schwellspannung		25 μV
ZF-Dämpfung		>90 dB
ZF-Bandbreite (- 3 dB) FM 150 kHz AM 4,5 kHz		
Begrenzung		<2,5 μV
Störabstände Meßbereich: 40 – 15 000 Signal 1 mV HF, 1000 Ha	) Hz (DIN 45 500), z, 40 kHz Hub an 240 Ohm	
Geräuschspannungsabstar Fremdspannungsabstand		>65 dB >57 dB
Deemphasis		50 µs
Mono/Stereo-Umschaltun	9	20 µV
AM-Unterdrückung		>50 dB
Pilotton-Unterdrückung	19 kHz	>40 dB
Hilfsträger-Unterdrückung	g 38 kHz	>50 dB

0,8 V. Die Kondensatoren C 119, C 121 stellen die temperaturbestimmenden Schaltelemente des Oszillators dar. Die AFC wird über die Diodenabstimmspannung vorgenommen. Im Vergleich zu einer getrennten Nachstimmdiode ergibt sich hier ein gleichmäßiger Nachstimmeffekt über den gesamten Empfangsbereich. (Siehe Aufbereitung der Diodenabstimmspannung).

### FM-ZF-Verstärker

An der Drain-Source-Strecke der Mischstufe T 102 entsteht die Zwischenfrequenz 10,7 MHz, die über ein kapazitiv gekoppeltes Vierkreisfilter zum ersten ZF-IC I 101 gelangt. Es folgt das zweite Vierkreisfilter mit dem nachfolgenden zweiten Begrenzerverstärker und Demodulator. Die Bandfilter sind mit hoher Güte ausgeführt und dann mit geeigneten Widerständen bedämpft. Dadurch wird die Kurvenform des ZF-Verstärkers nicht von Spulenstreuungen beeinflußt.

Der TCA 420 A besteht aus vier gleichspannunggekoppelten Differenzverstärkern, die als Begrenzer arbeiten, sowie einem symmetrischen Kolnzidenz-Demodulator. Infolge der hohen Verstärkung erfolgt die Begrenzung bereits bei 1  $\mu$ V. Das Demodulatorfilter L 120, L 121 hat einen Höckerabstand von 800 kHz. Dadurch wird erreicht, daß der Klirrgrad bei 40 kHz Hub und einer Verstimmung von ±50 kHz unter 1 % bleibt. Zwischen den Punkten 5 und 6 des I 102 wird die symmetrische Nachstimmspannung sowie das Multiplex - bzw. NF-Signal über die Drossel L 119 entnommen.

R 144 dient zur Symmetrierung der AFC-Regelspannung.

Ein zusätzlicher Differenzverstärker, gleichfalls im ZF-IC integriert, arbeitet als feldstärkeabhängige Abstimmanzeige. Das Anzeigeinstrument A 101 liegt dabei in einer Brückenschaltung. Mit dem Regler R 127 kann der Nullpunkt des Instrumentes eingestellt werden. Der Vollausschlag bei 108 MHz kann mit ■ 132 korrigiert werden,

# AM-HF-ZF-Verstärker

Das Antennensignal kann bei MW oder LW wahlweise in die Ferritantenne L 207/208 oder hochinduktiv in die Vorkreise L 205/ L 206 eingekoppelt werden. Die Ferritantenne wird mit der Taste FA eingeschaltet und die Außenantenne dabei für den MW- und LW-Bereich kurzgeschlossen. Die Antennenspannung gelangt induktiv an die abgestimmten Vorkreise zum Mischer des AM-IC L 201 Anschluß 2

Für den KW-Bereich ist die Außenantenne immer wirksam. Zur Vermeidung unerwünschter Mischprodukte ist ein auf 460 (473) kHz abgestimmter Saugkreis L 202 vorgesehen.

Der Oszillator ist getrennt mit dem Transistor T 201 aufgebaut und arbeitet in herkömmlicher Basisschaltung. Alle nicht in Betrieb befindlichen Kreisspulen werden kurzgeschlossen, damit keine unerwünschten Nebenresonanzen entstehen können. Über den Doppelkondensator C 215 erfolgt dann die Einspelsung in den Emitter des Mischtransistors, Anschluß 3.

Als Mischer, ZF-Verstärker, Demodulator und NF-Verstärker wird hier der integrierte Schaltkreis TBA 570 verwendet. Im Leitungszug des ZF-Verstärkers liegt ein auf 460 (473) kHz abgestimmtes 3-kreisiges Hybrid-Filter, das für eine ausreichende Selektion sorgt. Das ZF-Signal wird im TBA 570 weiter verstärkt und anschließend gleichgerichtet. Da der Demodulator spulenios aufgebaut ist, kann dessen Abgleich entfallen.

Die Abstimmanzeige arbeitet mit dem gleichen Instrument, das auch bei FM verwendet wird. Hierbei ist auch der für die Feldstärkeanzeige gewünschte logarithmische Verlauf der Anzeigespannung vorhanden. Dadurch können sowohl schwache als auch starke Stationen einwandfrei eingestellt werden.

Die beiden Dioden D 201/D 202 verhindern einen Stromzufluß in umgekehrter Richtung, was bereits ohne HF-Signal einen Ausschlag am Instrument zur Folge hätte.

Der Transistor T 202 arbeitet als NF-Impedanzwandler um den FM-Demodulator möglichst wenig zu belasten. Die positive Basisspannung erhält T 202 über die beiden in Durchlaßrichtung geschalteten Dioden D 203/D 204. Über den Kondensator C 235 gelangt das NF-Signal zur weiteren Verstärkung an den Punkt 10 des TBA 570. Nach etwa 3-facher Verstärkung wird das NF-Signal über den Meßpunkt 7 an den Decodereingang I 901 (Anschluß 2) geführt.

# Stereodecoder

Der Stereodecoder ist mit dem integrierten Schaltkreis TBA 450 (I 901) aufgebaut, der nach dem Matrix-Verfahren arbeitet. Er besitzt eine automatische, pilottongesteuerte Mono-Stereo-Umschaltung, die über den Anschluß 5 vorgenommen wird. Das Umschalten und die Stereoanzeige ist von der Größe des Pilottones und von der außen angelegten Schwellspannung abhängig. Mit den Spulen L 901/L 905 wird der Abgleich des Decoders durchgeführt. Die Einstellung auf optimale Kanaltrennung erfolgt mit dem Regler R 902.

Zusätzlich kann beim Empfang eines schwachen Stereo-Senders mit der Mono-Taste auf "Mono" geschaltet werden. Die Umschaltung erfolgt in der Weise, daß der Anschluß 5 mit Hilfe der "Mono"-Taste nach Masse geschaltet wird. Mit dem Regler R 908 werden die noch vorhandenen 38 kHz- und 76 kHz-Reste auf ein Minimum abgeglichen. Die beiden Sperrkreise L 906, L 907 am Ausgang des Decoders werden bei 76 kHz abgeglichen und unterdrücken somit die unerwünschten Interfrequenzanteile der Hilfsträgerfrequenz.

# Pegelgesteuerte Umschaltautomatik (Stereo-Schwellwert)

Für einen störungsfreien Stereoempfang ist eine ausreichende Antennenspannung erforderlich. Mit dem Regler R 131 kann der HF-Schwellwert für die Mono-Stereo-Umschaltung zwischen 10 - 30 μV eingestellt werden. Für eine einwandfreie Umschaltung zwischen Mono und Stereo benötigt der Decoder eine positive Spannung von 1 V. Am IC I 102 entsteht am Punkt 10 eine entsprechende Schwellspannung. Ohne, und bei sehr kleinem Eingangssignal steht an R 141 eine Spannung von + 1,6 V. Bei steigender Feldstärke wird diese Spannung immer negativer. In der Triggerschaltung, bestehend aus T 901, T 902 wird eine feldstärkeabhängige Schaltspannung gewonnen. Mit ansteigender Feldstärke wird zunächst T 902 gesperrt. T 901 erhält daher über die Widerstände R 911, R 912 eine höhere positive Basisspannung bis dieser Transistor leitend wird. Die benötigte Schaltspannung von + 1 V an R 914 steht damit dem Stereodecoder am Anschluß 5 zur Verfügung.

### Stummschaltung und Ein- und Ausschaltgeräuschunterdrückung

Um das unerwünschte Durchlaufen der Sender beim Einschalten des Empfängers zu verhindern, wird der Schalttransistor T 203 kurzzeitig durch einen negativen Impuls gesperrt. Nach einer Verzögerungszeit durch R 215 und C 231 öffnet der Transistor wieder und läßt die NF ungehindert passieren. Parallel dazu wird beim Umschalten der Abstimmautomatik sowie der Stationstasten der Transistor T 203 über mech. Wischkontakte stummgetastet und damit Knackgeräusche vermieden.

Gleichzeitig wird nach dem Einschalten des Empfängers über den internen Sturmschalter im TCA 530 (Anschluß 3) der Punkt 14 des ersten TCA 420 A über 3,3 kOhm nach Masse gezogen und stummgesteuert.

Beim Ausschalten des Empfängers wird ein Nachspielen verhindert, indem mit dem Schalter a 1, a 2 über die Diode D 205 das Gate des Transistors T 203 auf Minuspotential gelegt wird. Der NF-Zweig ist damit unterbrochen.

# Stillabstimmung (Muting)

Die automatische Stillabstimmung unterdrückt bei FM-Empfang das störende Rauschen zwischen den Sendern.

Der integrierte Schaltkreis TCA 420 A liefert dazu eine feldstärkeabhängige Schwellspannung. Zusätzlich besitzt er eine abschaltbare Stummschaltung, steuerbar am Anschluß 12.

Der Einsatzpunkt der Stillabstimmung ist mit der Einschaltschwelle des Stereo-Decoders verknüpft. Daher müssen die entsprechenden Regler R 131 und R 143 in einer bestimmten Reihenfolge abgeglichen werden. Mit R 142 wird der Einstellbereich eingeengt wodurch ein besserer Abgleich gewährleistet wird.

Ohne HF-Signal und gedrückter Still-Taste stehen an R 141 ca. + 1,6 V. Mit steigender Feldstärke wird die Spannung negativer. Diese von der HF-Eingangsspannung abhängige Richtspannung gelangt zum Punkt 12 des zweiten TCA 420 A, und unterdrückt durch eine interne Stördämpfungsschaltung, die beim Abstimmen auf der Flanke der Demodulatorkurve vorhandenen Störgeräusche. Der Einsatzpunkt der Stillabstimmung wird mit dem Regler R 143 bestimmt.

Mit der durch die RC-Glieder R 139, C 167 festgelegten Zeitkonstante wird ein gleichmäßiger Einsatzpunkt der Schwell-Spannung bewirkt. Befindet sich die Still-Taste in Ruhestellung, wird Punkt 12 über R 139 nach Masse geschaltet und der TCA 420 A arbeitet mit voller Verstärkung.

# Aufbereitung der Dioden-Abstimmspannung

Die Diodenabstimmung stellt sehr hohe Anforderungen an die Konstanz der Diodengleichspannung. Bei der vorliegenden Schaltung wird als Stabilisierungsschaltung der TCA 530 verwendet. Mit dem Regler R 703 wird die Sollspannung auf + 30 V eingestellt. Die AFC-Spannung wirkt über die Punkte 10 und 11 auf die Ausgangsspannung am Punkt 6, die als Abstimmspannung den Abstimmpotentiometern zugeführt wird.

Diese Schaltungsart hat den Vorteil, nicht nur den Oszillator, sondern auch die Vorkreise entsprechend zu korrigieren.

Um eine bereits nach 2 Sek, konstante Abstimmspannung zu erhalten, ist der TCA 530 mit einer internen Heizung versehen. Der Heizstrom gelangt über den Anschluß 1 an den TCA 530. Durch diese Meßnahme beträgt die max. Abweichung vom stationären Zustand ± 150 mV.

Um während der Aufheizphase den Durchlauf von Sendern zu verhindern, enthält die Stabilisierungsschaltung einen internen Stummschalter, der den Punkt 14 des ersten TCA 420 A über 3,3 kOhm nach Masse legt. Die Funktion wird 2-fach gesteuert, einmal vom Temperaturfühler, der beim Erreichen der Solltemperatur den Stummschalter öffnet und zum zweiten von einer externen Zeitkonstante C 705 am Punkt 3.

# FM-Frequenzanzeige A 102

Die Anzeige der jeweiligen Empfangsfrequenz erfolgt durch das Instrument A 102. Als Anzeigeverstärker arbeitet der T 105 in Kollektorschaltung. Die Einspeisung erfolgt über R 151 und belastet somit die Abstimmspannung kaum. Mit dem Regler R 157 wird die Instrumenteneichung bei 100 MHz mit der Bereichsskala in Übereinstimmung gebracht, während der Abgleich

bei 92 MHz mit R 156 vorgenommen wird. Da die Abstimmspannung maximal 30 V beträgt, stimmt die Eichung bei 108 MHz automatisch und macht daher einen Abgleich überflüssig.

In Verbindung mit den UKW-Stationstasten wird mit Hilfe des Instrumentenzeigers die Einstellung des gewünschten Senders erleichtert.

### **HF-NF-Bereichsumschaltung**

Bei der Umschaltung der AM- und FM-Bereiche werden auf der NF-Seite Schaltdioden verwendet. Durch Anlagen einer positiven Schaltspannung von 15 V werden diese leitend.

Dadurch wird vermieden, da- die gegen Brummeinstreuungen empfindlichen NF-Leistungen über die Tastatur geführt werden müssen.

Die NF wird bei FM über C 161 an die Diode D 204 bzw. bei AM über C 233 an die Diode D 203 gelegt und gelangt so an die Basis von T 202.

Über die Widerstände R 224 und R 225 wird nicht nur die Dioden-Schaltspannung geführt, sondern gleichzeitig auch die positive Basisspannung für T 202 erzeugt. Befindet sich eine der Schaltdioden in leitendem Zustand, ist die andere automatisch gesperrt.

Neben diesen hochfrequenten Programmquellen werden die Eingänge für TA, TB und CD 4-Wiedergabe nach dem gleichen Prinzip elektronisch umgeschaltet. Die Transistoren T 301 - T 304 arbeiten dabei in Kollektorschaltung und man erhält dadurch einen niedrigen dynamischen Innenwiderstand. Damit kann das NF-Signal dem Hauptverstärker hochohmig zugeführt werden.

# Abgleichanleitung

Erforderliche Meßgeräte: ZF-Wobbler,

NF-Oszillograf
Voltmeter
(Ri >10 M0Hm)
Klirrfaktormesser
H 0.5 %)

### FM/ZF-Abgleich 10,7 MHz

UKW-Bereichstaste drücken, NF-Oszillograf über Diodentastkopf an Meßpunkt 3 anschließen. Vor Abgleich L 109 nach innen verstimmen. ZF-Wobbler mit Abgleichfrequenz 10,7 MHz (Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen) an Meßpunkt 2 einspeisen und das Vierkreisfilter F 102 (L 117, L 116, L 115, L 114) sowie die Spule L 110 auf maximale Kurvenhöhe und Symmetrie abgleichen. Die Wobblerspannung soll dabei so hoch gewählt werden, daß sich der nachfolgende ZF-Verstärker in begrenztem Zustand befindet. Dann Wobblersignal an Meßpunkt 1 einspeisen und das Vierkreisfilter F 101 mit den Spulen L 110, L 108, L 107 und zuletzt L 109 auf symmetrische Kurvenform und max. Kurvenhöhe abgleichen.

Die Wobblerspannung ist jetzt so weit zu verringern, daß sich bei voll aufgedrehtem Anzeigeverstärker ein gut sichtbares Kurvenbild ergibt. Die Halbwertsbreite der ZF-Durchla-kurve soll etwa 200 kHz im unbegrenzten Zustand betragen.

Zum Abgleich des Demodulatorfilters ist der NF-Oszillograf ohne Diodentastkopf an den Meßpunkt 13 anzuschließen. Die Ausgangsspannung des ZF-Wobblers muß so weit erhöht werden (HF-Signal an Meßpunkt 1), daß der Höckerabstand der S-Kurve mindestens 200 kHz beträgt.

Mit der Spule L 120 wird bei 10,7 MHz auf S-Kurvennulldurchgang abgeglichen, dagegen mit L 121 größte Linearität bzw. Klirrfaktorminimum eingestellt. Steht ein Klirrfaktormesser zur Verfügung, wird mit L 121 auf geringsten Klirrgrad abgeglichen Der Modulationshub soll dabei 40 kHz 1000 Hz betragen. (Siehe FM-Klirrfaktor- und AFC-Symmetrie).

### AM-Unterdrückung

Meßsenderausgang 50  $\mu$ V 103 MHz mit 1000 Hz 22,5 kHz Hub an Antenne 240 Ohm einspeisen. Danach mit 1000 Hz 30 % modulieren. Unterdrückung >40 dB.

# AM/ZF-Abgleich 460 kHz (473 kHz)

# AM-Vorkreisabgleich

Für den Vorkreisabgleich der Bereiche siehe Abgleichtabelle. Bei AM wird das Signal über eine Kunstantenne (200 pF + 400  $\Omega$ ) an der Antennenbuchse eingespeist. Bei AM-Ferritantenne ist die "FA" Taste zusätzlich zu drücken und das Antennensiganl induktiv einzuspeisen. Vor Beginn des Vorkreisabgleichs ist zu prüfen, ob bei eingedrehtem Drehkondensator der Skalenzeiger auf der Endmarke der Skale steht.

Bemerkung: Bei Neuabgleich der AM Vor- und Oszillatorkreise ist die Einstellreihenfolge Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle.

### FM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

### Vorbereitung zum Abgleich

Zunächst überprüfen, ob der Skalenzeiger auf der Endmarke der Skala steht, Hochohmiges Voltmeter (Ri ≥ 10 MOhm) an Anschlußpunkt 14 des Abstimmpotentlometers anschließen. Skalenzeiger an den rechten Anschlag (108 MHz) stellen und mit ₹ 703 + 30 V (± 100 mV) einregeln. Danach den Skalenzeiger auf Linksanschlag (87,2 MHz) bringen und mit ₹ 154 3 V einstellen.

Die Abgleichtrimmer C 109 und C 113 sollen zur Hälfte eingedreht sein. Die Spulenkerne von L 102 und L 103 sollen ca. 1 mm über den Spulenkörper herausgedreht werden.

# FM-Abgleich

Siehe Abgleichtabelle

Der Meßsenderausgang soll 240 Ohm betragen (Impedanzwandler 60/240 Ohm).

Skalenzeiger auf Eichmarke 104 MHz stellen und mit L 104 auf Maximum abgleichen. Skalenzeiger auf 90,8 MHz stellen und mit R 154 auf Maximum abgleichen. Der Gleichlauf ist bei 90,8 MHz mit L 102 und L 103 und bei 104 MHz mit C 109 und C 113 einzustellen. Der Gleichlaufabgleich ist so lange zu wiederholen, bis ein Optimum erreicht ist.

# Abstimmanzeige FM (A 101)

Mit dem Regler R 127 kann der Nullpunkt, oder eine evtl. angezeigte Rauschspannung zwischen zwei Sendern auf Minimum kompensiert werden. Der Vollausschlag wird bei einer beliebigen Frequenz mit einem Eingangssignal von ca. 10 mV mit R 132 eingestellt.

# Frequenzanzeige FM (A 102)

Zur Eichung des Instrumentes A 102 wird der Empfänger auf 100 MHz abgestimmt. Mit dem Regler R 157 wird der Zeiger des Instrumentes auf die 100 MHz Marke geeicht. Der Regler R 156 kompensiert die Anzeigespannung bei 92 MHz,

Bemerkung: Der Einstellvorgang sollte bei beiden Reglern von der Mittelstellung aus erfolgen.

### FM-Stillabstimmung

Mit R 143 wird der Einsatzpunkt der Stillabstimmung bestimmt. Moduliertes Meßsendersignal (22,5 kHz Hub/1000 Hz) 15 - 35  $\mu$ V/HF an Antennenbuchse 240 Ohm einspeisen. NF Signal am Tunerausgang messen.

# Still-Taste drücken.

Zunächst R 143 an Linksanschlag bringen. Der FM-ZF-Verstärker ist damit stumm gesteuert. Dann R 143 so lange nach rechts drehen, bis ca.  $30-40\,\%$  der vorher gemessenen Modulation am NF-Ausgang wieder vorhanden sind.

Bemerkung: Der Einsatzpunkt der Stillabstimmung ist von dem eingestellten Wert der HF-Schaltschwelle des Stereo-Decoders abhängig. Daher sollte nach dem Abgleich des Stereoschwellwertes (siehe Stereo-Decoder), die Einstellung am Regler R 143 nicht mehr verändert werden. Die Stillabstimmung arbeitet dann automatisch im gewünschten Bereich. (Einsatzpunkt bei <15 - 35  $\mu V$  an 240  $\Omega$ ).

### FM-Klirrfaktor und AFC-Symmetrie

UKW-FM-Sender mit 1000 Hz/40 kHz Hub modulieren und den Empfänger mit Hilfe des Abstimminstrumentes **genau** auf die Senderfrequenz (ca. 104 MHz/1 mV an 240 Ohm) abstimmen. Klirrfaktormesser an NF-Ausgang anschließen und Klirrdämpfung messen. (<0,5 % für 1000 Hz).

### Genauer Abgleich:

Zuerst mit L 120 maximale NF (1000 Hz), dann mit L 121 Klirr-minimum einstellen.

Danach AFC-Taste drücken, Hierbei darf sich der gemessene Klirrfaktor und die NF-Amplitude nicht verändern.

Bei einer Abweichung, läßt sich mit dem Regler R 144, von der Mittenstellung (Grundstellung) ausgehend, unter mehrfacher Betätigung der AFC-Taste, die Symmetrie nachstellen.

### Bemerkung:

Sollte mit einem maximalen Drehwinkel von plus oder minus 450 keine Symmetrie erreicht werden, ist der Abstimmvorgang des Empfängers und der Abgleich von L 120/L 121 zu wiederholen.

### Stereo-Decoder

### Vorbemerkung

Der Stereo-Decoder wurde in unserem Werk sorgfältig eingestellt. Ein Neuabgleich sollte daher nur vorgenommen werden, wenn ein Defekt vorliegt.

# Erforderliche Meßgeräte

Stereo-Coder, UKW-FM-Sender (für Stereomodulation bis 53 kHz geeignet), NF-Röhrenvoltmeter, NF-Oszillograf, RC-Generator max. Tonfrequenz 100 kHz.

### Abaleich des Stereo-Decoders

Vor dem Abgleich ist der Regler R 908 in Mittenstellung, und der Regler R 902 auf rechten Anschlag zu bringen. UKW-Taste drükken. UKW-FM-Sender vom Stereo-Coder mit 19 kHz (Hub 6,35 kHz) modulieren und Empfänger auf die Sender-Frequenz abstimmen (ca. 104 MHz 1 mV an 240 Ohm). Oszillograf über Tastkopf an Meßpunkt 9 anschließen und die Spulen L 901. L 904 auf 19 kHz Maximum abgleichen. Dann Oszillograf an Meßpunkt 10 und mit L 905 38 kHz-Maximum abgleichen.

UKW-FM-Sender mit Multiplexsignal und 1 kHz 40 kHz Hub links modulieren, Oszillograf am rechten NF-Ausgang. Mit L 904 minimales gegenphasiges Übersprechen (exakte Pilotphase) einstellen. Anschließend muß das Multiplexsignal abwechselnd mit 1 kHz und 10 kHz moduliert werden und dabei der Regler R 902, sowie die Spule L 902 wechselseitig auf minimales Übersprechen abgeglichen werden.

Mit dem Regler R 908 werden die 38 kHz Reste, mit den Spulen L 906, L 907 die noch vorhandenen 76 kHz Anteile auf Minimum abgeglichen.

Zur Gegenprobe ist das Multiplexsignal mit 1 kHz/40 kHz Hub rechts zu modulieren und der Oszillograf an den linken NF-Ausgang anzuschließen. Bei ungenügender Übersprechdämpfung ist der vorher beschriebene Abgleich-Vorgang mit L 904, R 902 und L 902 zu wiederholen.

### Stereo-Schwellwert

Mit den Reglern R 131 und R 143 läßt sich die HF-Ansprechschwelle des Stereo-Decoders einstellen.


UKW-FM-Sender mit 19 kHz/10 % Hub oder mit einem Multiplexsignal modulieren und auf 104 MHz abstimmen. 20  $\mu$ V/HF an Antennenbuchse (240 Ohm) einspeisen. Zuerst R 131 auf Mittenstellung bringen, Dann den Regler R 143 vom Linksanschlag ausgehend so lange nach rechts drehen, bis die Stereo-Anzeigelampe aufleuchtet.


# Bemerkung:


Der Regler R 131 dient zusätzlich zur Feineinstellung der Stereoschaltschwelle. Er sollte nur dann von der Grundeinstellung abweichend verändert werden, wenn der Regelumfang des R 143 nicht ausreicht oder ein anderer Einsatzpunkt der Stillabstimmung gewählt werden soll. (Siehe FM-Stillabstimmung).


Bereich	Abgleich- frequenz	Oszillator	Zwischenkreis	Vorkreis
FM 87,2 – 108 MHz	88,3 MHz 103 MHz	R 154 L 104	L 102, L 103 C 109, C 113	
LW 150 - 350 kHz	160 kHz	L 211		L 206, L 208
MW 510 — 1620 kHz	580 kHz 1460 kHz	L 210 C 218		L 205, L 207 C 208, C 212
SW 5,85 – 16,5 MHz	6,5 MHz	L 209		L 204
Abgleichreihenfolge: LW MW SW		ZF Saugkreis L 20	2 min.	

Fig. 1 Abgleichpositionen













Fig. 3 HF-Teil 242 931 Leiterseite (Leiterbahnen Bestückungsseite grün)








Fig. 4 Stromversorgung Bestückungsseite





Fig. 5 Seillaufschema



# Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
		4	Cabaura nußbaum kat	D 1901	227 344	9	1 N 4001
1	241 868	1	Gehäuse nußbaum kpl.	D 1902	227 344	0	1 N 4001
2	225 948	4	Topfscheibe Scheibe 4,2/10/1	D 1903	227 344	9	1 N 4001
3	210 641	4		D 1904		9	1 N 4001
4	227 443	4	Sechskantblechschraube B 3,5 x 13	D 1905		9	1 N 4001
5	242 630	1	Frontblende kpl.	D 1906		9	1 N 400
6	228 209	4	Durchführungstülle	D 1907	227 344	9	1 N 400
7	211 556	В	Scheibe 4,3/9/0,8	D 1908		9	1 N 400
8	210 146	4	Sicherungsscheibe 3,2		227 344	9	1 N 400
9	236 958	1	Seitenteil rechts	D 1909	221 344	9	
10	236 959	1	Seitenteil links	1 1901	238 347	1	IC - MC 7815 C
11	241 852	1	Skalenfenster	B 1001	211 115	1	22 Ω /0,30 W/10 S
12	234 250	1	Dual-Zeichen	R 1901	211110	' '	
13	239 466	1	Anzeigeschild				HF-Teil
14	238 654	1	Drehknopf	80	242 931	1	HF-Teil mit Tastenaggregat, Drehkon-
15	241 763	1	Feldstärkeinstrument	00	242 501	1	densator und Ferritantenne kpl.
16	242 929	1	Frequenzanzeigeinstrument	81	227 637	2	Ferritstabträger
17	229 906	3	Fassung für Skalenlampe T 10	82	The second second	1	Ferritstab
18	231 704	3	Skalenlampe T 10 7 V 100 mA	83	The state of the state of		Bügelfeder
	236 091	1	Traverse vormontiert	84	216 092		Stützpunkthalter
19	236 093	1	Lagerbuchse	85	233 466		Kunststoffdistanzstück
20	233 476	1	Skala		227 624	1	Kunststoffdistanzstück
21			Reflektor	86		1 .	Kunststoffidstanzstück
22	233 475	1	Antriebsaches	87	233 467	1	The state of the s
23	233 477	1	Drehkondensator kpl. mit Abstimmregler	88			Isoliermanschette
24	234 994	1		89	233 465		
25	216 060	1	Spannring für Seilscheibe	90			Druckfeder
26	233 480	1	Seilscheibe	91	233 445		Zugfeder
27	233 481	2	Kunststoffrollenhalter kpl.	92			Druckfeder
28	233 482	5	Umlenkrolle	93	233 684	2	Kontaktgehäuse kpl. mit Taste (Mono,
29	233 483		Rohrniet B 2,5/0,4/ 6				AFC)
30	233 484	2	Rohrniet B 2,5/0,3/10	94	233 683	3	Kontaktgehäuse kpl. mit Taste (LW,
31	233 485	1	Rohrniet B 2,5/0,3/30				MW, SWI
32	233 486	1 1	Antriebsschnur, vormontiert	95			Kontaktgehäuse kpl. mit Taste (FM)
33	227 634	1	Zugfeder	96	100	1	Kontaktgehäuse kpl, mit Taste (Muting
34	233 487		Zeigerträger, vormontiert	97	233 680		Kontaktgehäuse kpl. mit Taste (Power)
35	233 488		Zeiger	98	224 913	8	Taste
36	233 489		Kunststoffkappe, schwarz	99	234 976	1	Festsenderspeicher
37	233 490		Subminiaturlampe 6 V/50 mA	0 100	221 082	2	Trimmer 2,5 - 6 pF/160
38	229 906		Lampenfassung für Glassockellampe	C 109			Trimmer 2,5 - 6 pF/160
39	231 704		Glassockellampe T 10 7 V/300 mA	C 113	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
40	234 346		Leuchtstab für Stereoanzeige kpl. mit	C 142			
40	234 340	1	Glassockellampe	C 167			
41	222 040	1	Antennenbuchse FM	C 208	The second second second		
42			Antennenbuchse AM	C 212			Trimmer 1,4 – 6,9 i
43			Antennensatz AM 1/FM 1 kpl, (Behelfs-	C 218			Trimmer 1,4 – 6,91
45	204 103		antenne)	C 228			Elyt 33 µF/ 6,3
44	222 048	1	Mehrfachsteckbuchse	C 230			Elyt 47 μF/3
			Distanzmutter 10/M 3	C 235			Elyt 10 μF/10
45			Distanzring	C 237	233 496		Elyt 22 µF/25
46	and the second second		Kabeldurchführung mit Zugentlastung	C 309	233 494	5	Elyt 10 μF/20
47		116	Federleiste 2polig	C 310	233 494	5	Elγt 10 μF/20
48	Louis E. marie		1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	C 311		5	Elyt 10 µF/20
49	The second second			C 312	David of the set of the		Elyt 10 μF/20
50			Federleiste 7polig	C 313			Elyt 100 μF/16
51			Sechskantblechschraube BZ 2,9 x 6,5	C 314			Elyt 22 µF/25
52	Test Control Territoria		Zylinderschraube AM 3 x	C 315			Elyt 22 µF/25
53	The state of the s		Zylinderschraube AM 3 x 8	C 702			Elyt 10 µF/63
54			Zylinderschraube AM 3 x 15	C 703			Elvt 2,2 µF/25
55			Zylinderschraube M4 x 6	C 704			Elyt 4,7 µF/63
56	210 51	1 1	Zylinderschraube M 4 x 10	C 705			Elyt 1 µF/35
57		3 1	Senkschraube M 4 x 20	1	at the second second		Elyt 2200 µF/12
58			Netztrafo kpl.				Elyt 470 nF/35
59	The second second		G-Schmelzeinsatz 160 mA T	C 90			
60	1		G-Schmelzeinsatz 315 mA T	D 10	1 233 43		BB 104 g
61	market by the set		Netzkabel kpl.	D 10:	2 233 43		
62			Verpackungskarton kpl.	D 10:		3 3	
63	The state of the same of the s		Bedienungsanleitung	D 10			
64	100000000000000000000000000000000000000		Schaltbild	D 10			
	1		Stromversorgungsplatte kpl.	D201/			
70				D203/			
71			Sechskantmutter M3	D 20			
72							
73	3 210 17	2 1		D301/	and the second second		
1080	224 88	6 1	Papier 47 nF/250 V/20 %	D303/	V 200		and the second s
190			170 -51 05 14	D 30			
190		~	200	D 30			
	The second second			D 30			
1903				D 30			
190				D 70	3 227 67	6 1	Gleichrichter B 30 C
	5 223 90	U	Elyt 470 μF/ 16 V	1 1			

Pos.		ArtNr.	Stek	Bezeichnung		
F	201	233 468	1			
i	101	233 436	2		IC - TCA 420/A	
į.	102	233 436	2		IC - TCA 420/A	
1	201	227 672	1		IC - TBA 570	
1	701	233 437	1		IC - TCA 530	
1	901	227 671	1		IC - TBA 450 N	
L	101	216 264	1	Antennenübertrager		
L	102	233 469	2	Oszillator/Zwischenk		
L	103	233 469	2	Oszillator/Zwischenk	reis UKW	
L	104	233 470	2	Oszillator UKW		
L	105	233 429	5	Drossel	100 µH	
L	106	233 429	5	Drossel	100 µH	
L	107	216 267	1	Kollektor	10,7 MHz	
L	108	216 268	4	Kollektor		
L	109	216 268	4	Kollektor	10,7 MHz	
L	110	233 472	2	Kreis	10,7 MHz	
L	112	233 429	5	Drossel	100 μH	
L	113	233 429	5	Drossel	100 µH	
L	114	233 471	1	Kreis	10,7 MHz	
L	115	216 268	4	Kollektor	10,7 MHz	
L	116	216 268	4	Kollektor	10,7 MHz	
L	117	233 472	4	Kreis	10,7 MHz	
L	119	233 429	2	Drossel	100 μH	
L	120	233 473	2	Quadraturkreis	10,7 MH <sub>2</sub>	
L	121	233 473	2	Quadraturkreis	10,7 MHz	
L	201	233 428	2	Drossel	11 µH	
L	202	216 120	1	ZF-Saugkreis		
L	203	233 428	2	Drosset	11 μH	
L	204	233 474	1	Vorkreis KW		
L	205	233 424	1	Vorkreis MW		
L	206	233 425	1	Vorkreis LW		
L	207	216 116	1	Vorkreis MW -FA		
L	208	227 652	1	Vorkreis LW - FA		

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung		
L 209	233 426	1	Oszillator KW		
L 210	216 119	1	Oszillator MW		
L 211	216 120	1	Oszillator LW		
L 901	227 653	2	Pilot		
L 902	233 427	1	Seitenband	38 kHz	
L 904	227 653	1	Pilot		
L 905	227 655	1		38 kHz	
L 906	227 656	2	Filter		
L 907	227 656	2	Filter		
R 127	227 664	1	Steller	1 kΩ/0,1 W/linear	
R 131	227 665	3	Steller	4,7 kΩ /0,1 W/linear	
R 132	233 433	1	Steller	10 kΩ	
R 143	227 665	3	Steller	4.7 kΩ	
B 144	233 434	3	Steller	100 kΩ	
R 154	233 432	1	Steller	1,5 kΩ	
156	233 434	3	Steller	100 kΩ	
R 157	233 434	3	Steller	100 kΩ	
Ħ 703	227 665	3	Steller	4,7 kΩ	
902	233 430	1	Steller	470 Ω	
T 101	227 670	1		BF 256 B	
T 102	227 669	1		BF 256 A	
T 103	227 668	2		BF 241	
T 105	227 667	4		BC 183 E	
T 106	227 667	4		BC 183 B	
T 201	227 668	2		BF 241	
T 202	234 255	5		BC 239 E	
T 203	233 435	1		BC 264 D	
T 301	234 255	5		BC 239 E	
T 302	234 255	5		BC 239 8	
T 303	234 255	5		BC 239 E BC 239 E	
T 304	234 255 227 667	5 4		BC 239 B	
T 902	227 667	4		BC 183 B	
902	221 001	4		DC 103 E	

Änderungen vorbehalten!

